


ORA™ 2 INSTRUCTIONS

Check ORA™ 2 is unlocked by pressing and holding the + and - buttons together for 3 seconds until the light turns on. When in use and for most pleasurable results, hold ORA™ 2 as shown on the front of this instruction booklet.

Press + button to turn on; press again to increase vibration strength.

Press  button to cycle through 10 stimulation modes. To change from standard use and activate the new SenseTouch™ setting where stimulation begins on contact with the skin, simply press and hold the middle button for 5 seconds.

Press - button to reduce vibration strength; press and hold to turn off.

We hope you enjoy ORA™ 2 and you can find further details on how to enjoy this by visiting LELO.com




ENGLISH

ORA™ 2 ANLEITUNG

ORA™ 2 wird entriegelt, indem Sie die Knöpfe + und - drücken und für drei Sekunden gedrückt halten, bis das Licht leuchtet. Während der Nutzung - und auch um die befriedigendsten Ergebnisse zu erzielen - halten Sie ORA™ 2 wie auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Aktivieren Sie das Massagegerät, indem Sie den + Knopf drücken. Um die Vibrationsintensität zu erhöhen, halten Sie den Knopf gedrückt.

Drücken Sie den  Knopf, um durch die 10 Stimulationsmodi zu schalten. Um vom Standardgebrauch zu wechseln und den neuen SenseTouch™ zu aktivieren, mit dem die Stimulation bei Hautkontakt einsetzt, drücken Sie einfach den mittleren Knopf und halten ihn fünf Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie den - Knopf um die Vibrationsintensität zu verringern. Um das Massagegerät auszuschalten drücken und halten Sie den - Knopf.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit ORA™ 2! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage LELO.com




DEUTSCH

INSTRUCTIONS POUR ORA™ 2

Vérifiez qu'ORA™ 2 est déverrouillé en maintenant appuyés les boutons + et - en même temps pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume. Pour profiter au maximum de ses plaisirs, tenez ORA™ 2 comme indiqué sur la couverture du manuel d'utilisation.

Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter la puissance de vibration.

Appuyez sur le bouton  pour naviguer à travers les 10 modes de stimulation. Pour passer du mode standard à la nouvelle fonction SenseTouch™ qui active la stimulation au contact de la peau, maintenez appuyé le bouton central pendant 5 secondes.

Appuyez sur le bouton - pour diminuer la puissance ; appuyez et maintenez pour éteindre.

Nous espérons que vous êtes entièrement satisfait de votre ORA™ 2 ; vous trouverez plus de détails sur les manières d'en profiter en visitant notre site Internet www.LELO.com




FRANÇAIS

ORA™ 2 - INSTRUCCIONES

Comprueba que ORA™ 2 esté desbloqueado, presionando los controles +/- al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se encienda el piloto. Una vez encendido y para obtener resultados más placenteros, sostén ORA™ 2 como se muestra en la portada de las instrucciones.

Pulsa el botón + para encenderlo; púlsalo de nuevo para aumentar la potencia de las vibraciones.

Pulsa el botón  para ir pasando por los 10 modos de estimulación. Para cambiar a la configuración SenseTouch™, donde la estimulación comienza al contacto con la piel, simplemente mantén presionado el botón central durante 5 segundos.

Pulsa el botón - para reducir la potencia; mantén pulsado el botón para apagarlo.

Esperamos que disfrutes de ORA™ 2, encontrarás más información sobre cómo hacerlo en LELO.com




ESPAÑOL

ORA™ 2 - ISTRUZIONI

Assicurati che ORA™ 2 sia sbloccato tenendo premuti insieme i pulsanti + e - per 3 secondi, finché la luce si accende. Quando in uso, e per risultati più piacevoli, tieni ORA™ 2 come mostrato all'inizio di questo manuale.

Per accendere, premere il pulsante + e premere nuovamente per aumentare l'intensità delle vibrazioni.

Premere il pulsante  per provare le 10 modalità di vibrazione. Per cambiare dall'uso normale e attivare la nuova impostazione SenseTouch™, in cui la stimolazione inizia una volta a contatto con la pelle, semplicemente tieni premuto il bottone in mezzo per 5 secondi.

Premere il pulsante - per ridurre la potenza; per spegnere il dispositivo, tenere premuto più a lungo.

Vi auguriamo di divertirvi con ORA™ 2. Per ulteriori dettagli su come usarlo al meglio, visitate LELO.com




ITALIANO

ORA™ 2使用说明

检查产品是否解锁可同时按住「+」键和「-」键3秒钟直到指示灯亮。使用ORA™ 2 (奥拉2)并想以此获得最大乐趣,请参考使用说明书前面的使用方法。

按「+」键开启;再按一次增加振动强度。

按  键切换10种激情模式。若想更改标准使用模式并激活触肤后即刻工作的SenseTouch™智能触摸感应模式,只需长按中间按钮5秒钟。

按「-」键减小强度;持续按此键关机。

祝您愉快享用ORA™ 2 (奥拉2)! 若想了解更多细节,请登录网站LELO.com



简体中文

ORA™ 2 - INSTRUÇÕES

Verifique se o ORA™ 2 está desbloqueado pressionando continuamente os botões + e - ao mesmo tempo por 3 segundos até que a luz se acenda. Quando estiver sendo usado, e para resultados mais agradáveis, segure ORA™ 2 como mostrado na parte da frente deste manual de instruções.

Aperte o botão + para ligar; pressione novamente para aumentar a força da vibração.

Pressione o botão (O) para percorrer os 10 modos de estimulação. Para mudar de uso padrão e ativar a nova configuração do SenseTouch™ onde a estimulação começa quando entra em contato com a pele, basta pressionar e segurar o botão do meio durante 5 segundos.

Aperte o botão - para reduzir a potência; pressione e segure para desligar.

Esperamos que você goste de ORA™ 2 e você pode encontrar mais detalhes sobre como aproveitar isso visitando LELO.com



ИНСТРУКЦИИ К ORA™ 2

Проверьте разблокирована ли ORA™ 2, одновременно нажав и удерживая кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд, пока не моргнет индикатор. Во время использования и для самых приятных ощущений, держите ORA™ 2, как показано на обложке данной инструкции.

Чтобы включить нажмите кнопку «+», нажмите ещё раз, чтобы увеличить интенсивность вибраций.

Для выбора одного из 10 режимов стимуляций нажимайте кнопку «(O)». Для перехода из стандартного режима к активации новой настройки SenseTouch™, при которой стимуляция включается от контакта с кожей, просто нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 5 секунд.

Нажмите кнопку «-» для уменьшения мощности; зажмите и удерживайте, чтобы выключить.

Мы надеемся Вам понравится ORA™ 2, Вы можете найти более подробную информацию о том, как наслаждаться массажером, посетив LELO.com



ORA™ 2 - INSTRUCTIES

Controleer of de ORA™ 2 ontgrendeld is door middel van de + en - knoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden voor 3 seconden totdat het lampje begint te branden. Voor optimaal resultaat, houdt de ORA™ 2 in dezelfde positie zoals afgebeeld op de voorkant van de gebruiksaanwijzing.

Druk op de + knop om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals voor sterkere vibraties.

Druk op de (O) knop om één van de 10 verschillende stimulatie modes te selecteren. Houdt de middelste knop voor 5 seconden ingedrukt om de ORA™ 2 van de standaard instelling naar de nieuwe SenseTouch™ modus te wisselen. In de SenseTouch™ modus begint de stimulatie automatisch bij aanraking van de huid voor extra plezier.

Druk op de - knop om de kracht te verminderen. Houdt de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

We hopen dat je veel plezier beleefd aan ORA™ 2. Voor extra aanwijzingen voor optimaal plezier, bezoek lelo.com



ORA™ 2 使用方法

ORA™ 2の「+」と「-」ボタン一緒に3秒ぐらい、ライトが点灯するまで押し続けるとロックが解除されます。最も素敵な快感を得るためには、ORA™ 2のユーザーガイドをよく読んでから使用してください。

「+」ボタンを押して電源をつけてください。「+」ボタンを押し続けると振動が強くなっていきます。

(O) ボタンを押して10種類の振動モードを切り替えてください。ボタン地域の真ん中のボタンを5秒間押し続けるだけで標準振動モードから新しいSenseTouch™モードに変えてさまざまな刺激を楽しむことができます。

振動を弱くする場合、「-」ボタンを押してください。「-」ボタンを押し続けると電源が切れます。

お手元のORA™ 2を最大限に活用いただけるために、LELO.comより詳しい説明をチェックしてください。



ORA™ 2 사용하기

ORA™ 2의 「+」와 「-」 버튼을 함께3초정도 표시등이 켜질때까지 눌러주면 잠금이 해제됩니다. 가장 큰 쾌락을 얻기위하여서는 ORA™ 2의 사용설명서를 자세히 읽은다음 사용하여 주십시오.

전원을 켜기 위해서는 「+」 버튼을 눌러주세요. 진동 강도를 높이기 위해서는 「+」 버튼을 계속 눌러주세요.

(O) 버튼으로 10종류의 진동 모드를 전환하실수 있습니다. 버튼지역의 가운데 버튼을 5 초눌러주면 기준진동모드에서 새로운 SenseTouch™모드로 개편되어 다양한 자극을 즐길수 있습니다.

진동 강도를 줄이기 위해서는 「-」 버튼을 누르세요. 전원을 끄기 위해서는 「-」 버튼을 전원이 꺼질때 까지 계속 눌러주세요.

ORA™ 2를 최대한 활용하기 위하여 LELO.com에서 자세한 설명을 조회하시기 바랍니다.



ORA™ 2 使用說明

檢查產品是否解鎖可同時按住「+」鍵和「-」鍵3秒鐘直到指示燈亮。使用ORA™ 2 (奧拉2)並想以此獲得最大樂趣,請參考使用說明手冊前面的使用方法。

按「+」鍵開啟;再按一次增加振動強度。

按(O)鍵切換10種激情模式。若想更改標準使用模式並激活觸膚後即刻工作的SenseTouch™智能觸摸感應模式,只需長按中間按鈕5秒鐘。

按「-」鍵減小強度;持續按此鍵關機。

祝您愉快享用ORA™ 2 (奧拉2)! 若想了解更多細節,請登錄網站LELO.com

